SEVRA
Innovative Climate Solutions

Split-Wärmepumpe

ECOs HEAT ONYX



Wi-Fi-Modul-Handbuch

Als Ergebnis kontinuierlicher Produktentwicklung behält der Hersteller sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten und der technischen Dokumentation für die Geräte vorzunehmen.

Die Installation sollte von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um eine problemlose Installation sicherzustellen, machen Sie sich bitte mit diesem Handbuch vertraut und folgen Sie den darin enthaltenen Informationen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Referenz auf. Der Controller ist für den Einsatz mit der ECOs HEAT Einheit vorgesehen.

Teil 1: Herunterladen und Installieren der Steuersoftware

Die Steuersoftware kann wie folgt heruntergeladen und installiert werden.

1. Für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets (nur Android 4.1 und iOS 6.0 oder höher) suchen Sie im Google Play Store oder im App Store nach "AC Freedom", laden Sie es herunter und installieren Sie es auf Ihrem System.
2. Sie können auch Ihr mobiles Endgerät (nur Android 4.1 und iOS 6.0 oder höher) verwenden, um den "QR-Code" mit einer Drittanbieter-Scan-App zu scannen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Download-Oberfläche von AC Freedom, um die Software herunterzuladen und zu installieren.

For Android

For iOS

Nachdem die Steuersoftware installiert ist, betreten Sie die "Scan-Oberfläche" (zum Herunterladen der Begrüßungsseite). In der Scan-Oberfläche gibt es zwei Arten von Anmeldungen:



1. Indem Sie auf "Scannen" klicken und den QR-Code auf der rechten Seite scannen.

Teil 2: WLAN-Modul zurücksetzen

Im Falle der Erstkonfiguration oder nachdem der verbundene drahtlose Router geändert wurde, muss das WLAN-Modul in der Wärmepumpe zurückgesetzt werden.

Um das Modul zurückzusetzen:

Drücken Sie "OPTIONEN" im "Menü" des kabelgebundenen Controllers, wählen Sie "WLAN-KONFIG" und bestätigen Sie, und bestätigen Sie erneut, nachdem ein Popup-Fenster angezeigt wird. Nachdem das Zurücksetzen erfolgreich war, blinkt das Symbol " " in der oberen rechten Ecke.









Teil 3: Gerät hinzufügen

A. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem drahtlosen Netzwerk, öffnen Sie die App, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", wählen Sie "Wärmepumpe" und beginnen Sie mit dem Hinzufügen;



B. Verbinden Sie das WLAN des Mobiltelefons mit "AC-xxxx" (xxxx besteht aus Buchstaben und Zahlen, die zufällig generiert werden), und kehren Sie zur App zurück;



C. Geben Sie das Passwort für das drahtlose Netzwerk ein und klicken Sie auf "Mit WLAN verbinden" (Android- und iOS-Telefone haben unterschiedliche Ablaufsequenzen in den Schritten B und C; die genaue Vorgehensweise richtet sich nach der Anzeige in der App).





Hinweis: Falls die Konfiguration fehlschlägt oder Sie das Passwort des drahtlosen Routers ändern, müssen Sie das WLAN-Modul zurücksetzen, um erneut eine Verbindung herzustellen: Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die Konfiguration über die App.

Teil 4: Sonstiges

1. Die Software bietet einen Hilfedienst, über den die Benutzer die Betriebsanweisungen der Software und andere Informationen einsehen können.
2. Darüber hinaus werden wir Sie über die fortlaufenden Verbesserungen der Betriebsoberfläche und der Funktionen der Software informieren, damit Sie Aktualisierungen durchführen können.
3. Da sich die Betriebsoberfläche aufgrund der ständigen Versionsaktualisierung ändern kann, dienen die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich zur Orientierung. Bitte verlassen Sie sich auf die tatsächliche Betriebsoberfläche.

SEVRA
Innovative Climate Solutions

Exklusiver Distributor der Marke SEVRA in Polen:
WIENKRA Sp. z o.o.

www.wienkra.pl www.sevra.pl

Kraków:
ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
ul. Sokołowska 15, 05-090 Warszawa
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl